Твердомер ТР 5006

Твердомер ТР 5006 предназначен для измерения твердости:

- по методу Роквелла металлов и сплавов по ГОСТ 9013, графитов и металографитов по СТ СЭВ 137, пластмасс по ГОСТ 24622, клееной фанеры, прессованной древесины и других материалов
- по методу Бриннеля с нагрузками 612.9, 980.7, 1226, 1839 Н (ТР5006-2).

Позволяет измерять твердость в соответствии со стандартами: СТ СЭВ 468, СТ СЭВ 469, ИСО 2039/2, DIN 5013, ASTME 18, TI.

Выпускаются в двух модификациях:

- ТР 5006 только для измерения твердости по методу Роквелла,
- ТР 5006-2 для измерения твердости по Роквеллу и по Бриннелю.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон измерения твердости по методу Роквелла:	
- шкала А, HRA	**70-93**
- шкала Б, HRB	**25-100**
- шкала С, HRC	**20-70**
Испытательные нагрузки, Н:	
- предварительные	**98.07;**
- общие	**588.4; 980.7; 1471**
Предел допускаемой относительной погрешности измерения испытательных нагрузок:	
- предварительная, %	**±2**
- общая, %	**±5**
Пределы допускаемой погрешности прибора: при поверке его образцовыми мерами твердости 2 разряда МТР-1:	
- по шкале А мера твердости (83±3) HRA	**±1.2**
- по шкале В мера твердости (90±10) HRB	**±2.0**
- по шкале С мера твердости:	
- (25±5)	**±2.0**
- (45±5)	**±1.5**
- (65±5),HRC	**±1.0**
- по величине перемещения индентора по шкалам D,E,F,G,H,K,L,M,P,R,S, ед. твердости Роквелла	**±2**
Продолжительность приложения основной нагрузки, с	**2-8**
Расстояние от вершины испытательного наконечника до рабочей плоскости стола, мм:	**0 - 200**
Расстояние от центра отпечатка до корпуса прибора, мм	**152**
Габаритные размеры (ширина х длина х высота), мм:	**300х535х630**
Масса, кг:	**80**

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адресса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-6

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
http://www.asma-pribor.ru
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua