Твердомер ТР 5006-2

Твердомер ТР 5006 предназначен для измерения твердости:

- по методу Роквелла и Бринелля металлов и сплавов по ГОСТ 9013, 11529-86 графитов и металографитов по СТ СЭВ 137, пластмасс по ГОСТ 24622, клееной фанеры, прессованной древесины и других материалов
- по методу Бриннеля с нагрузками 612.9, 980.7, 1226, 1839 Н (ТР5006-2).

Позволяет измерять твердость в соответствии со стандартами: СТ СЭВ 468, СТ СЭВ 469, ИСО 2039/2, DIN 5013, ASTME 18, TI.

Выпускаются в двух модификациях:

- ТР 5006 только для измерения твердости по методу Роквелла,
- ТР 5006-2 для измерения твердости по Роквеллу и по Бриннелю.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Диапазон измерения твердости по методу Роквелла: - шкала А, HRA - шкала Б, HRB - шкала С, HRC	 70-93 25-100 20-70
Испытательные нагрузки, по методу Бринелля Н: - предварительные - общие	 98.07; 588.4; 980.7; 1471
Предел допускаемой относительной погрешности измерения испытательных нагрузок: - предварительная, % - общая, %	 ±2 ±5
Пределы допускаемой погрешности прибора: при поверке его образцовыми мерами твердости 2 разряда МТР-1: - по шкале А мера твердости (83±3) HRA - по шкале В мера твердости (90±10) HRB - по шкале С мера твердости: - (25±5) - (45±5) - (65±5),HRC - по величине перемещения индентора по шкалам D,E,F,G,H,K,L,M,P,R,S, ед. твердости Роквелла	 ±1.2 ±2.0 ±2.0 ±1.5 ±1.0 ±2
Продолжительность приложения основной нагрузки, с	2-8
Расстояние от вершины испытательного наконечника до рабочей плоскости стола, мм:	0 - 200
Расстояние от центра отпечатка до корпуса прибора, мм	152
Габаритные размеры (ширина х длина х высота), мм:	300х535х630
Масса, кг:	80

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-6

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
http://www.asma-pribor.ru
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua